

## **Návod na použití mincovního automatu na syrové kravské mléko**

- 1. Provozní doba-** je každý den dopoledne od 7.00 hod do 11.30 hod a odpoledne od 15 do 18 hodin.
- 2. Vypláchnutí automatu** – každý zákazník si před začátkem stáčení mléka provede propláchnutí automatu čistou vodou. Propláchnutí automatu se spustí stlačením tlačítka „Proplach“, nebo po každém uzavření dvířek automatu. Přitom si může zákazník i opláchnout donesené nádoby na mléko. Při proplachování automatu s otevřenými dvířky hrozí obsluze postříkání vodou. Proto proplachování automatu provádějte při uzavřených dvířkách. Pokud si budete oplachovat donesené nádoby, tak je vhodně držte pod plnicí trubicí.
- 3. Vložení mincí do mincovníku** – do mincovníku vložte jen tolik mincí kolik chcete odebrat mléka. **Automat peníze nevrací!** Celková suma vložených peněz se zobrazuje na displeji. Maximálně můžete vložit 200 Kč. Pak se mincovník zablokuje a další vkládané mince vrací. V průběhu čerpání můžete vkládat další mince a navyšovat tím odebírané množství mléka. Během čerpání ukazuje displej zbývající kredit k odběru mléka.
- 4. Čerpání mléka** – provádějte při otevřených dvířkách automatu. Vaší donesenou nádobu vložte pod výdejní trubicí, nebo jí držte na výdejní trubce automatu. Čerpání mléka spustíte krátkým stiskem tlačítka **„START- STOP“**. Čerpadlo se vypne, jakmile kredit dosáhne nulové hodnoty. Během čerpání můžete stejným tlačítkem čerpadlo vypnout a čerpání mléka kdykoliv přerušit například při výměně nádob na mléko či čekání až poklesne pěna mléka.
- 5. Po ukončení čerpání mléka** automat uzavřete. Jakmile zavřete dvířka, tak automat provede propláchnutí trubek vodou. Pokud

byste si potřebovali opláchnout naplněné nádoby s mlékem, vložte je uzavřené do automatu. Automat Vám je opláchně uzavřením dvířek, nebo je můžete opláchnout stisknutím tlačítka „Proplach“.

**6. Syrové kravské mléko je nutné před použitím převarit!**

**7. Pohyb po areálu-** provádějte výhradně nejkratší cestou od vstupu areálu po dojírnu s mléčným automatem a to pěšky či svým dopravním prostředkem po označené trase. Nevstupujte do jiných prostor společnosti, ani do dojírny. Uvědomte si, že se pohybujete výrobním areálem. Dbejte zvýšené opatrnosti. Řádně hlídejte děti se kterými vstupujete do areálu. Dětem mladším 15 let se zakazuje vstup do areálu společnosti bez dohledu osoby mladší 18 let. Dopravní prostředky parkujte poblíž dojírny po pravé straně komunikace. V případě potřeby umožněte průjezd mechanizaci. Při odjezdu se neotáčejte, popojed'te dále, odbočte doleva a vra'tte se kolem dílny. Dodržujte maximální povolenou rychlost v areálu 20 km/hod.

**8. V případě problémů** - volejte na telefonní číslo 724 045 416 Ing. Karel Filip, hlavní zooteknik, 724 050 442 Andrea Pinsnerová, zooteknička, nebo 777 642 680 Ing. Kulík, ředitel společnosti.